

デモ・ソング一覧

No.	ソング・ネーム	作曲者 / コピーライト
01.	RD Party	Scott Wilkie © 2001 Roland Corporation
02.	Retro-Active	Igor Len © 2001 Roland Corporation
03.	Escape	Scott Tibbs © 2001 Roland Corporation
04.	High-End Speak	Scott Tibbs © 2001 Roland Corporation
05.	No me digas	Scott Tibbs © 2001 Roland Corporation
06.	Pastorale	Igor Len © 2001 Roland Corporation

→ 取扱説明書 30 ページ「デモ曲を聴いてみよう」

お詫びと訂正

「RD-700 取扱説明書」の内容に誤りがありましたので、ここに謹んでお詫び申し上げますとともに、次のように訂正させていただきます。

P. 23 「工場出荷時の設定に戻す」

(誤)

7. もう一度 [INC / YES] を押すと、ファクトリー・リセットが実行されます。

実行中は「Now, Executing...」と表示されます。
ファクトリー・リセットが終わると、ディスプレイに「COMPLETED」と表示され、エディット画面に戻ります。

8. [EDIT] を押して、インジケータを消灯します。
トーン画面に戻ります。

(正)

7. もう一度 [INC / YES] を押すと、ファクトリー・リセットが実行されます。
実行中は「Now, Executing...」と表示されます。
ファクトリー・リセットが終わると、ディスプレイに「COMPLETED」と表示され、トーン画面に戻ります。

操作 8. は削除

P. 90 「設定を工場出荷時の状態に戻す」(2ヶ所)

(誤)

8. ファクトリー・リセットが終わると、ディスプレイに「COMPLETED」と表示されます。
エディット画面に戻ります。

(正)

8. ファクトリー・リセットが終わると、ディスプレイに「COMPLETED」と表示されます。
トーン画面に戻ります。

P. 160 「主な仕様」

(誤)

リズム・パターン
80 パターン

(正)

リズム・パターン
85 パターン

P. 78 「パターンを変える (Pattern)」

(誤)

リズムのパターンを設定します。80 種類の中から ...

(正)

リズムのパターンを設定します。85 種類の中から ...

Demo Song List

No.	Song Name	Composer/Copyright	
01.	RD Party	Scott Wilkie	© 2001 Roland Corporation
02.	Retro-Active	Igor Len	© 2001 Roland Corporation
03.	Escape	Scott Tibbs	© 2001 Roland Corporation
04.	High-End Speak	Scott Tibbs	© 2001 Roland Corporation
05.	No me digas	Scott Tibbs	© 2001 Roland Corporation
06.	Pastorale	Igor Len	© 2001 Roland Corporation

→ Owner's Manual "Listening to the Demo" on page 34.

Corrections

The following material provides supplementary information and amendments to the "RD-700 Owner's Manual." Please add or substitute the material as indicated.

"Main Specifications" on page 164

(Error)

● **Rhythm Pattern**

80 styles

(Correction)

● **Rhythm Pattern**

85 styles

"Changing Patterns (Pattern)" on page 82

(Error)

This selects the rhythm pattern. Select from 80 options.

(Correction)

This selects the rhythm pattern. Select from 85 options.

Setup List

セットアップ一覧

→ Owner's Manual "Selecting Stored Settings ([SETUP])" on page 54.

No.001-020 "RHY: Setup": These Setups let you enjoy performing with a session-like feel while playing a Rhythm.
Be sure to check it out. For more on Rhythms, refer to the "Playing Rhythm" (p. 51).

→ 取扱説明書 50 ページ「記憶させた設定を選ぶ ([SETUP])」

No.001 ~ 020 「RHY: セットアップ」:

このセットアップは、リズムを鳴らすと、セッション感覚で演奏を楽しめます。お試しください。

リズムについては、「リズムを鳴らす」(P.47)をご覧ください。

No.	Setup Name	No.	Setup Name	No.	Setup Name
001	RHY: Shuffle	041	Marcato Str	081	Scat Vox
002	RHY: R&B Sfl	042	Chamber Wind	082	Air Piano
003	RHY: R&B	043	Brass String	083	Jazz Scat
004	RHY: Funk	044	Slow Strings	084	Glass Voices
005	RHY: Pop 1	045	Octave Str	085	Poly SynSaw
006	RHY: Pop 2	046	Syn Strings	086	Humaniser
007	RHY: Rock 1	047	Harpsi&Str	087	Synth Stack
008	RHY: Rock 2	048	Deep Strings	088	E.Piano/Scat
009	RHY: Groove	049	Organ Str	089	Tubular Vox
010	RHY: Hip Hop	050	Church	090	Techno Combo
011	RHY: Dance	051	Warm OrgPad	091	Warm Pno Pad
012	RHY: House	052	Slicing Svox	092	Groove EP
013	RHY: Swing 1	053	Slicing Pad	093	Pno-Stage EP
014	RHY: Swing 2	054	Cultivate	094	12Str Beauty
015	RHY: Blues 1	055	Bell Pad	095	Organ Layer
016	RHY: Blues 2	056	Heirbone RD	096	Killer Brass
017	RHY:Slo Grv1	057	RandomBellPd	097	2Phazed Pno
018	RHY:Slo Grv2	058	Glassy Pad	098	Talking Stab
019	RHY: Phaser	059	Air Pad	099	Sop-Vibes/EP
020	RHY: Salsa	060	SpaceVox Pad	100	Glass Rhodes
021	Stereo Clav	061	Nylon&Str		
022	Piano&Strngs	062	Jazz Combo		
023	Rock Piano	063	SearingLd/Bs		
024	Piano&Choir	064	Gtr Lead/Org		
025	Piano&Pad	065	SynthLead/Bs		
026	Christmas	066	West Coast		
027	PhsClav/Bs	067	Harpsi&Gtr		
028	Quan-Clav	068	Nylon Rhodes		
029	Vibes&Glockn	069	Yang Qin		
030	EP/Arp Clav	070	3 Finger		
031	Tone Wheel	071	Orch Brass		
032	MIDI Rhodes	072	Flute/Harp		
033	E.Grand	073	Brs&Str Orch		
034	EP Pad	074	Flute/String		
035	Rocker Organ	075	SopSax/Str		
036	Soap Opera	076	Soft SynBrs		
037	Rock Split	077	Big Band		
038	Synth Organ	078	Fr.Horn Sect		
039	Bass/Rhodes	079	Synth Brass		
040	Cathedral	080	PsychoRhodes		

Rhythm Pattern List

リズム・パターン一覧

The following material provides supplementary information and amendments to the "Rhythm Pattern List" (p. 143) in the "RD-700 Owner's Manual." Please add or substitute the material as indicated.

「RD-700 取扱説明書」の「リズム・パターン一覧」(P. 139)の内容に誤りがありましたので、ここに謹んでおわび申し上げますとともに、次のように訂正させていただきます。

No.	Rhythm Pattern	Recommended Tempo	No.	Rhythm Pattern	Recommended Tempo
No.	リズム・パターン	推奨テンポ	No.	リズム・パターン	推奨テンポ
000	OFF	---	043	Motown	130
001	ShufflePop 1	92	044	Gospel 1	84
002	ShuffleR&B 1	96	045	Gospel 2	50
003	R&B 1	108	046	Blue Grass	150
004	Funk 1	124	047	Swing 2	111
005	8Beat Pop 1	92	048	Swing 3	130
006	16Beat Pop 1	86	049	Combo 1	140
007	8Beat Rock 1	106	050	Combo 2	160
008	16BeatRock 1	124	051	Fast Swing 2	114
009	Acid Jazz	96	052	Jazz Brush 1	55
010	Hip Hop	98	053	Jazz Brush 2	60
011	Swing 1	160	054	Free Jazz	128
012	Fast Swing 1	110	055	Jazz Waltz	106
013	Blues 1	120	056	5/4 Swing	140
014	Blues 2	152	057	6/8 Swing	120
015	Latin Pop	110	058	7/4 Swing	140
016	Salsa 1	92	059	Bossa Nova 1	120
017	8Bt Fusion 1	112	060	Bossa Nova 2	130
018	16BtFusion 1	100	061	Bossa Nova 3	160
019	Ballad 1	83	062	Fast Bossa	110
020	Ballad 2	84	063	Pop Bossa	120
021	8Beat Pop 2	96	064	Salsa 2	98
022	8Beat Pop 3	108	065	Samba 1	105
023	8Beat Pop 4	75	066	Samba 2	124
024	8Bt Fusion 2	112	067	Mambo 1	94
025	16Beat Pop 2	110	068	Mambo 2	92
026	16Beat Pop 3	75	069	Rhumba	120
027	16BtFusion 2	124	070	Merengue	106
028	16BtFusion 3	124	071	Rockaballad1	120
029	PowerFusion1	128	072	Rockaballad2	89
030	PowerFusion2	120	073	Piano Ballad	60
031	West Coast	124	074	3/4 Brush	90
032	Latin Fusion	125	075	8Beat Rock 2	130
033	R&B 2	85	076	8Beat Rock 3	136
034	R&B 3	112	077	16BeatRock 2	140
035	Funk 2	86	078	Progressive	80
036	Funk 3	120	079	5/8 Progress	80
037	ShufflePop 2	184	080	6/8 Progress	80
038	ShuffleR&B 2	110	081	7/8 Progress	80
039	ShuffleR&B 3	100	082	Techno	140
040	5/4 Fusion	160	083	Dance	125
041	6/4 Fusion	160	084	House	130
042	7/4 Fusion	160	085	Jungle	160